



ZS 92 S KST Extreme

Montage- und Anschlussanleitung / Seilzug-Notschalter

Mounting and wiring instructions / Emergency pull-wire switch

Instructions de montage et de câblage / Arrêt d'urgence à commande par câble

Istruzioni di montaggio e collegamento / Interruttore di emergenza a fune

Instruções de montagem e instalação / Chave de emergência acionada por cabo

Deutsch (Originalbetriebsanleitung)

Nutzung der Montage- und Anschlussanleitung

Sämtliche in dieser Montageanleitung beschriebenen Handhabungen dürfen nur durch ausgebildetes und vom Anlagenbetreiber autorisiertes Fachpersonal durchgeführt werden.

1. Montage- und Anschlussanleitung lesen und verstehen.
 2. Geltende Vorschriften über Arbeitssicherheit und Unfallverhütung einhalten.
 3. Gerät installieren und in Betrieb nehmen.
- Auswahl und Einbau der Geräte sowie ihre steuerungstechnische Einbindung sind an eine qualifizierte Kenntnis der einschlägigen Gesetze und normativen Anforderungen durch den Maschinenhersteller geknüpft.
- Im Zweifelsfall ist die deutsche Sprachversion dieser Anleitung maßgeblich.

Lieferumfang

Gerät, Montage- und Anschlussanleitung, Kartonage.
Bei Geräten mit Steckplatz für ein Sicherheits-Eingangsmodul (Si-Bus) ist der Si-Bus nicht im Lieferumfang enthalten.

Sicherheitshinweise



In diesem Dokument wird das Warndreieck zusammen mit einem Signalwort verwendet, um auf gefährliche Situationen hinzuweisen.

Die Signalwörter haben folgende Bedeutungen:

HINWEIS	VORSICHT
zeigt eine Situation an, die einen Sachschaden zur Folge haben könnte.	zeigt eine Situation an, die eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben könnte.
WARNUNG	GEFAHR
zeigt eine Situation an, die den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben könnte.	zeigt eine Situation an, die eine schwere Verletzung oder den Tod zur Folge hat.

Allgemeine Sicherheitshinweise



VORSICHT

Gefährdung durch herabfallende Teile. Bei Nichtbeachten besteht **Verletzungsgefahr!**
Bei Arbeiten in der Nähe des Geräts Schutzhelm und Sicherheitsschuhe tragen.



VORSICHT

Zwischen Gehäuse und Rückstellhebel besteht **Quetschgefahr** beim Betätigen des Geräts!
Schutzhandschuhe tragen.
Gerät fachgerecht bedienen.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät ZS 92 S KST Extreme ist ein Seilzug-Notschalter für zwei-seitige Betätigung mit Verrast-Funktion und Seilriss-Erkennung. Das Gerät wird in Steuerstromkreisen von Maschinen und Anlagen eingesetzt, an denen der Not-Halt-Schaltbefehl an beliebigen Punkten der Seilstrecke auszulösen sein muss, insbesondere an ortsfesten Förderanlagen. Einseitiges Ziehen am vorgespannten Zugseil oder Seilriss führen zur Ausführung der Schaltfunktion des Seilzug-Notschalters und somit zum Verrasten der Kontakte in der betätigten Position. Der Rückstellhebel wechselt von der Schaltposition »1« (Seilzug-Notschalter aktiv) in die Schaltposition »0« (Sicherheitskreis geöffnet, Schalter verrastet). Die Öffnerkontakte des Sicherheitskreises werden dabei zwangsläufig geöffnet. Durch Betätigen des Rückstellhebels in die Schaltposition »1« wechselt der Seilzug-Notschalter wieder in den aktiven Betriebszustand. Die Öffnerkontakte werden dabei geschlossen, und der Betätigungshebel kehrt in die Mittelstellung zurück. Das Gerät ist geeignet für sehr rau Umgebungsbedingungen, insbesondere Stäube, Feuchtigkeit und starke Temperaturschwankungen. Das Gerät entspricht den Bestimmungen der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU und der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Die Ausführungen ZS 92 ... Si-Bus ... können mit einem Sicherheits-Eingangsmodul (Si-Bus) ausgestattet werden!

Installation, Montage, Demontage



WARNUNG

Spannungsführende Teile. **Stromschlaggefahr!**
Anschluss, Inbetriebnahme und Abklemmen nur durch qualifiziertes und autorisiertes Fachpersonal in spannungslosem Zustand. Kabelverschraubungen verwenden, die für die Schutzart und das verwendete Kabel geeignet sind.



WARNUNG

Wenn die Anschlussleitung die Mechanik blockiert, kann das zum Funktionsausfall des Geräts führen. **Verletzungsgefahr!** Zum Verlegen der Leitung die Befestigungsschellen im Gerät nutzen. Die verlegten Leitungen dürfen weder den Betätigungs- noch den Rückstellhebel blockieren oder berühren.

Die Seilzug-Notschalter für zweiseitige Betätigung müssen immer mittig montiert werden, sodass die Seillänge auf beiden Seiten gleich ist! Zur Montage müssen zwei von steute spezifizierte Ausgleichsfedern mit Hubbegrenzung verwendet werden. Vor Anbringen des Zugseils muss der rote PVC-Mantel im Klemmbereich vom Seil entfernt werden! Die schalterseitigen Enden der Zugseile sind mit Seilspannvorrichtungen am Betätigungshebel zu befestigen. Die Ausgleichsfedern werden an den anderen Enden der Zugseile befestigt. Die Ausgleichsfedern werden dann an Fixpunkten eingehängt. Danach müssen die Ausgleichsfedern vorgespannt werden. Bei einseitiger Entlastung eines Zugseils betätigt das andere Zugseil den Seilzug-Notschalter und lässt ihn verrasten. Die Seilunterstützungen müssen in Ab-



ZS 92 S KST Extreme

Montage- und Anschlussanleitung / Seilzug-Notschalter

Mounting and wiring instructions / Emergency pull-wire switch

Instructions de montage et de câblage / Arrêt d'urgence à commande par câble

Istruzioni di montaggio e collegamento / Interruttore di emergenza a fune

Instruções de montagem e instalação / Chave de emergência acionada por cabo

Deutsch (Originalbetriebsanleitung)

ständen von 3 m montiert werden. Hieraus ergibt sich ein Betätigungs-
weg / eine Auslenkung des Seils <400 mm und eine
Betätigungs Kraft <200 N.

Alle Seilunterstützungen und Fixpunkte müssen äußerst stabil aus-
geführt werden und in einer Flucht liegen (benötigte Tragfähigkeit
der Unterkonstruktion >5.000 N)! Dies verhindert zu große Reibung
und gewährleistet eine einwandfreie Funktion.

Verwendung und Betrieb



WARNUNG

Spannungsführende Teile. **Stromschlaggefahr!**
Gehäusedeckel darf nicht beschädigt sein.
Gehäusedeckel muss dicht geschlossen sein.
Anzugsmoment beachten.



WARNUNG

Verletzungsgefahr! Betätiger müssen unbeschä-
digt sein. Betätiger müssen fest montiert sein.



WARNUNG

Fehlerhaft montierte Seleinrichtung kann zum
Funktionsausfall des Geräts führen. **Verletzungs-
gefahr!** Angegebene Abstände für Seilunterstüt-
zung beachten. Maximale Betätigungskräfte für die
Hebel beachten. Landesspezifische Normen und
Richtlinien beachten.



VORSICHT

Hohe Temperaturen. **Verbrennungsgefahr!** Für
Kurzschlusschutz Sicherungsgröße 10 A (gG/gL)
beachten. Zulässige Umgebungstemperatur
beachten.

Hinweise

Montage, elektrischer Anschluss und Inbetriebnahme ausschließlich
durch autorisiertes Fachpersonal. Montage bei üblichen Betriebstem-
peraturen. Die Gebrauchslage ist beliebig. Umbauten und Veränderun-
gen am Gerät, die die Sicherheitsfunktion beeinträchtigen, sind nicht
gestattet. Die hier beschriebenen Produkte wurden entwickelt, um als
Teil einer Gesamtanlage oder Maschine sicherheitsgerichtete Funktio-
nen zu übernehmen. Ein komplettes sicherheitsgerichtetes System
enthält in der Regel Sensoren, Auswerteeinheiten, Meldegeräte und
Konzepte für sichere Abschaltungen. Für die Verschaltung des Geräts
in das Gesamtsystem: die in der Risikoanalyse festgelegte Steue-
rungskategorie durchgehend einhalten. Hierzu ist auch eine Validie-
rung nach EN ISO 13849-2 bzw. nach EN 62061 erforderlich. Desweite-
ren kann der Performance-Level nach EN ISO 13849-1 bzw. SIL-CL-
Level nach EN 62061 durch Verkettung von mehreren Sicherheitsbau-

teilen und anderen sicherheitsgerichteten Geräten, z.B. Reihenschal-
tung von Schaltern, niedriger ausfallen als die Einzellevel.

Es liegt im Verantwortungsbereich des Herstellers einer Anlage oder
Maschine, die korrekte Gesamtfunktion sicherzustellen. Änderungen,
die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.

Wartung und Fehlerbehebung



WARNUNG

Spannungsführende Teile. **Stromschlaggefahr!**
Beschädigte und defekte Geräte nicht reparieren,
sondern ersetzen. Alternativ: Defekte Geräte
durch Fachpersonal in Abstimmung mit steute
und mit steute-Ersatzteilen reparieren.



WARNUNG

Spannungsführende Teile. Falsche Fette oder
Schmiermittel können zu Funktionsausfall und
Verlust der Schutzart führen. **Stromschlaggefahr!**
Keine Fette oder Schmiermittel verwenden.

Bei sorgfältiger Montage, unter der Beachtung der oben beschriebe-
nen Hinweise, ist nur eine geringe Wartung notwendig. Wir empfehlen
eine regelmäßige Wartung wie folgt:

1. Korrekte Schalterfunktion prüfen durch Prüfen der Seilzugfunktion
und Seilrisserkennung.
2. Schmutz entfernen.
3. Prüfen der Leitungseinführung und -anschlüsse.
4. Betätiger auf festen Sitz prüfen.

Reinigung



WARNUNG

Spannungsführende Teile. **Stromschlaggefahr!**
Reinigung nur in Hinblick auf Schutzart IP65/66/67
durchführen.

- Von Hand mit einem Handbesen oder Lappen reinigen.
- Keine Messer oder scharfkantigen Werkzeuge verwenden.
- Keine lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel verwenden.

Entsorgung

- Nationale, lokale und gesetzliche Bestimmungen zur
Entsorgung beachten.
- Materialien getrennt dem Recycling zuführen.



ZS 92 S KST Extreme

Montage- und Anschlussanleitung / Seilzug-Notschalter

Mounting and wiring instructions / Emergency pull-wire switch

Instructions de montage et de câblage / Arrêt d'urgence à commande par câble

Istruzioni di montaggio e collegamento / Interruttore di emergenza a fune

Instruções de montagem e instalação / Chave de emergência acionada por cabo

English

Use of the mounting and wiring instructions

All actions described in these instructions may only be performed by qualified persons who have been trained and authorised by the operating company.

1. Read and understand these mounting and wiring instructions.
2. Comply with the valid occupational safety and accident prevention regulations.

3. Install and operate the device.

Selection and installation of devices and their integration in control systems demand qualified knowledge of all the relevant laws, as well as the normative requirements of the machine manufacturer.

In case of doubt, the German language version of these instructions shall prevail.

Scope of delivery

Device, mounting and wiring instructions, carton.

The scope of delivery of devices with a slot for a safety input module (Si-Bus) does not include said Si-Bus.

Safety information



In this document, the warning triangle is used together with a signal word to indicate a hazardous situation.

The signal words have the following meanings:

NOTICE indicates a situation which may result in material damage.	CAUTION indicates a situation which may result in minor or moderate injury.
WARNING indicates a situation which may result in serious injury or death.	DANGER indicates a situation which will result in serious injury or death.

General safety information



CAUTION

Danger caused by falling parts. Ignoring this message means **risk of injury!** Wear safety helmets and safety shoes when working near the device.



CAUTION

There is a **risk of crushing** between the enclosure and the reset lever when actuating the device! Wear safety gloves. Operate the device as intended.

Intended use

The device ZS 92 S KST Extreme is an emergency pull-wire switch for two-side actuation with latching function and wire-break detection. The device is used in control circuits of machines and plants where an emergency-stop command is required along the complete pull-wire, especially with fixed conveyors. One-sided pulling or breaking of the pull-wire triggers the switching function of the emergency pull-wire switch and thus leads to contact-latching in the actuated position. The reset lever switches from switching position »1« (emergency pull-wire switch is active) to switching position »0« (safety circuit open, switch latched). In doing so, the NC contacts of the safety circuit have a positive break. When the reset lever is brought into switching position »1«, the emergency pull-wire switch switches back to active operation state. In doing so, the NC contacts are closed and the actuating lever returns to middle position. The device is suitable for very rough ambient conditions, especially for dusts, moisture and strong temperature fluctuations. The device complies with the Low Voltage Directive 2014/35/EU and the Machinery Directive 2006/42/EC.

The types of ZS 92 ... Si-Bus ... can be equipped with a safety input module (Si-Bus).

Installation, mounting, dismantling



WARNING

Live parts. **Electric shock hazard!** Connecting, start-up and disconnecting only by qualified and authorised personnel in zero-potential state. Use cable glands which are suitable for the degree of protection and the used cable.



WARNING

If the connection cable blocks the mechanics, this can lead to a malfunction of the device. **Risk of injury!** Use the mounting clips in the device to lay the cable. The routed cables must neither block nor touch the actuating lever nor the reset lever.

Always mount the emergency pull-wire switch in middle position. Install two tension springs with travel limitation which have been specified by steute. Before mounting the pull-wire, remove the red PVC sheath from the the pull-wire in the clamping range of the pull-wire! Fix the switch-side ends of the pull-wires with cable tensioners to the actuating lever. Fix the compensation springs at the other ends of the pull-wires. Then suspend the compensation springs at fixed points. Afterwards, pretense the compensation springs. With one-side relief of one pull-wire, the other pull-wire actuates and latches the emergency pull-wire switch. The wire supports must be mounted every 3 m. Thus, an actuating travel / prolongation of the pull-wire of <400 mm and an actuating force <200 N is met.

All wire supports and fixed points must be extremely stable and must be in one line (required load capacity of substructure: >5,000 N). This prevents excessive friction and ensures perfect functioning.



ZS 92 S KST Extreme

Montage- und Anschlussanleitung / Seilzug-Notschalter

Mounting and wiring instructions / Emergency pull-wire switch

Instructions de montage et de câblage / Arrêt d'urgence à commande par câble

Istruzioni di montaggio e collegamento / Interruttore di emergenza a fune

Instruções de montagem e instalação / Chave de emergência acionada por cabo

English

Application and operation



WARNING

Live parts. **Electric shock hazard!** The enclosure cover must not be damaged. The enclosure cover must be closed tightly. Observe tightening torque.



WARNING

Risk of injury! Actuators must be undamaged. Actuators must be firmly mounted. Observe tightening torque.



WARNING

Incorrectly installed wire installations can lead to a malfunction of the device. **Risk of injury!** Observe the specified distances for wire support. Observe maximum actuating forces for the levers. Observe country-specific standards and directives.



CAUTION

High temperatures. **Risk of burns!** For short-circuit protection, use fuse size 10 A (gG/gL). Observe permitted ambient temperatures.

N.B.

Only authorized personnel are allowed to carry out mounting, electrical connection and start-up. Mounting must be carried out with usual operation temperature. Any mounting position is possible. Reconstruction and alterations to the device which might affect the safety function are not allowed. The described products have been developed in order to assume safety functions as a part of an entire plant or machine. A complete safety system normally covers sensors, monitoring modules, indicator switches and concepts for safe disconnection. For the integration of the device in the entire system: strictly observe and respect the control category determined in the risk assessment. Therefore, a validation according to EN ISO 13849-2 or EN 62061 is necessary. Furthermore, the Performance Level according to EN ISO 13849-1 and SIL CL Level according to EN 62061 can be lower than the single level because of the combination of several safety components and other safety-related devices, e.g. by serial connection of switches.

It is the responsibility of the manufacturer of a plant or machine to guarantee the correct general function. We reserve the right to make design changes in line with technological progress.

Maintenance and troubleshooting



WARNING

Live parts. **Electric shock hazard!** Do not repair defective or damaged devices. Replace them. Alternative: Repair of defective device by trained personnel in agreement with steute and with steute spare parts.



WARNING

Live parts. Unsuitable greases or lubricants can lead to functional failure and loss of the protection class. **Electric shock hazard!** Do not use any greases nor lubricants.

With careful mounting as described above, only minor maintenance is necessary. We recommend a routine maintenance as follows:

1. Check for correct switch function by checking the pull-wire function and the wire-break detection.
2. Remove dirt.
3. Check sealing of the cable or conduit connections.
4. Check fix position of the actuator.

Cleaning



WARNING

Live parts. **Electric shock hazard!** Clean in accordance with degree of protection IP65/66/67.

- Clean by hand with a hand brush or cloth.

- Do not use knives or sharp-edged tools.

- Do not use any cleaning agents containing solvents.

Disposal

- Observe national, local and legal regulations concerning disposal.
- Recycle each material separately.



ZS 92 S KST Extreme

Montage- und Anschlussanleitung / Seilzug-Notschalter

Mounting and wiring instructions / Emergency pull-wire switch

Instructions de montage et de câblage / Arrêt d'urgence à commande par câble

Istruzioni di montaggio e collegamento / Interruttore di emergenza a fune

Instruções de montagem e instalação / Chave de emergência acionada por cabo

Français

Utilisation des instructions de montage et de câblage

Toutes les manipulations décrites dans cette notice d'installation ne doivent être effectuées que par du personnel formé et autorisé par la société exploitante.

1. Lire et comprendre les instructions de montage et de câblage.
2. Respecter les règles de sécurité et de prévention des accidents en vigueur.

3. Installer l'appareil et le mettre en service.

La sélection et l'installation des appareils et leurs intégrations dans les systèmes de commande exigent une connaissance approfondie de toutes les lois pertinentes, ainsi que des exigences normatives du fabricant de la machine.

En cas de doute, la version allemande fait référence.

Volume de livraison

Appareil, instruction de montage et de câblage, carton.

Le Si-Bus n'est pas compris dans le volume de livraison des appareils équipés d'un emplacement pour un module d'entrée de sécurité (Si-Bus).

Instructions de sécurité



Dans ce document, le triangle de présignalisation est utilisé avec un mot-clé pour signaler les situations dangereuses.

Les mots-clés ont les significations suivantes:

NOTICE indique une situation qui pourrait entraîner un dommage matériel.	ATTENTION indique une situation qui pourrait entraîner une blessure légère ou gravité modérée.
MISE EN GARDE indique une situation qui pourrait entraîner la mort ou une blessure grave.	DANGER indique une situation qui entraîne une blessure grave ou la mort.

Informations générales sur la sécurité



ATTENTION

Risque causé par des chutes de pièces. Le non-respect peut entraîner un **risque de blessure!** Portez un casque protecteur et des chaussures de sécurité lorsque vous travaillez près de l'appareil.



ATTENTION

Il existe un **risque d'écrasement** entre le boîtier et le levier de rappel lors de l'utilisation de l'appareil! Porter des gants de protection. Manipuler l'appareil de manière appropriée.

Utilisation conforme

L'appareil ZS 92 S KST Extreme est un arrêt d'urgence à commande par câble pour un actionnement bilatéral avec fonction de verrouillage et détection de rupture de câble. L'appareil est utilisé dans les circuits de commande de machines et d'installations, dans lesquels il doit être possible de déclencher la commande de commutation d'arrêt d'urgence à tout moment et à n'importe quel endroit du câble, en particulier sur les systèmes de convoyage fixes. Une traction unilatérale sur le câble de traction précontraint ou une rupture du câble déclenche l'exécution de la fonction de commutation de l'arrêt d'urgence à commande par câble, et donc le verrouillage des contacts dans la position actionnée. Le levier de rappel passe de la position de commutation »1« (arrêt d'urgence à commande par câble actif) à la position de commutation »0« (circuit de sécurité ouvert, interrupteur verrouillé). Les contacts du circuit de sécurité NF sont alors positivement ouverts. En actionnant le levier de rappel dans la position de commutation »1«, l'arrêt d'urgence à commande par câble revient à l'état de fonctionnement actif. Les contacts NF sont alors fermés et le levier de commande revient à la position centrale. L'appareil est adapté aux conditions environnementales très rudes, en particulier aux poussières, à l'humidité et aux variations extrêmes de température. L'appareil est conforme aux dispositions de la directive basse tension 2014/35/EU et de la directive machines 2006/42/CE.

Les types ZS 92 ... Si-Bus ... peuvent être équipées d'un module d'entrée de sécurité (Si-Bus)!

Installation, montage, démontage



MISE EN GARDE

Pièces sous tension. **Risque d'électrocution!** Branchement, mise en service et débranchement uniquement par du personnel qualifié et autorisé en état de hors tension. Utilisez des presse-étoupes adaptés à la classe de protection et au câble utilisé.



MISE EN GARDE

Si le câble de raccordement bloque le mécanisme, cela peut entraîner un dysfonctionnement de l'appareil. **Risque de blessures!** Pour poser le câble, utilisez le socle de montage de l'appareil. Les câbles posés ne doivent pas bloquer ni toucher le levier d'actionnement ou de rappel.

Les arrêts d'urgence à commande par câble à traction latérale »droite/gauche« sont à monter au milieu du câble de traction, avec la même longueur de part et d'autre. Il convient de monter 2 ressort d'équilibrage / de compensation avec limitation de l'éirement, spécifié par steute. Avant de fixer le câble de traction, veillez à dégainer l'enrobage PVC dans la zone de serrage! Les extrémités des câbles de traction du commutateur doivent être fixées sur le levier d'actionnement avec les dispositifs de tension des câbles. Fixer les ressorts de compensation aux autres extrémités des câbles de traction. Puis suspendre les ressorts de compensation aux points de fixation. Ensuite prétendre les ressorts de compensation. En cas de déchargement unilatéral d'un câble de traction, l'autre câble de traction actionne l'arrêt



ZS 92 S KST Extreme

Montage- und Anschlussanleitung / Seilzug-Notschalter

Mounting and wiring instructions / Emergency pull-wire switch

Instructions de montage et de câblage / Arrêt d'urgence à commande par câble

Istruzioni di montaggio e collegamento / Interruttore di emergenza a fune

Instruções de montagem e instalação / Chave de emergência acionada por cabo

Français

d'urgence à commande par câble et le verrouille. Les supports de câble doivent être montés à des intervalles de 3 m. De là, il en résulte une course / déflexion du câble <400 mm et par une force de manœuvre <200 N.

Tous les supports de câble et points de fixation doivent être extrêmement stables et alignés (capacité de charge nécessaire de la sous-construction: >5.000 N)! Cela évite des frottements trop importants et garantit une excellente fonction.

Utilisation et opération



MISE EN GARDE

Pièces sous tension. Risque d'électrocution! Le couvercle du boîtier ne doit pas être endommagé. Le couvercle du boîtier doit être fermé hermétiquement. Observer le couple de serrage.



MISE EN GARDE

Risque de blessures! Les actionneurs doivent être intacts. Les actionneurs doivent être montés de manière fixe.



MISE EN GARDE

Un équipement de câble mal installé peut entraîner un dysfonctionnement de l'appareil. Risque de blessures! Respecter les distances spécifiées pour le support de câble. Observer les forces d'actionnement maximales pour les leviers. Respecter les normes et directives spécifiques au pays.



ATTENTION

Températures élevées. Risque de brûlure! Pour la protection contre les courts-circuits, utiliser un fusible de 10 A (gG/gL). Respecter la température environnementale autorisée.

Remarques

Montage, raccordement électrique et mise en service exclusivement par du personnel spécialisé autorisé. Montage par températures de fonctionnement normales. La position de montage est indifférente. Des transformations et modifications de l'appareil qui altèrent la fonction de sécurité ne sont pas autorisées. Les produits décrits dans ces instructions de montage ont été développés pour effectuer des fonctions de sécurité comme élément d'une machine ou installation complète. Un système de sécurité se compose généralement de multiples capteurs, modules de sécurité, dispositifs de signalisation et concepts assurant un déclenchement sûr. Pour l'intégration de l'appareil dans l'ensemble du système: respecter scrupuleusement la catégorie de commande définie dans l'évaluation des risques. Pour ce faire, une va-

lidation selon EN ISO 13849-2 ou selon EN 62061 est nécessaire. En outre, le niveau de performance selon EN ISO 13849-1 ou niveau SIL-CL selon la norme EN 62061 peut être inférieur aux niveaux individuels en enchaînant plusieurs composants de sécurité et autres dispositifs liés à la sécurité, par ex. la mise en série des commutateurs. Il appartient au fabricant d'une installation ou d'une machine d'assurer le bon fonctionnement général. Sous réserve de modifications qui favorisent le progrès technique.

Entretien et dépannage



MISE EN GARDE

Pièces sous tension. Risque d'électrocution! Ne pas réparer les appareils endommagés ou defectueux, mais les remplacer. Alternative: Réparer les appareils défectueux par du personnel qualifié en accord avec steute et avec des pièces de recharge steute.



MISE EN GARDE

Pièces sous tension. Des graisses ou des lubrifiants inappropriés peuvent entraîner une défaillance fonctionnelle et une perte de la classe de protection. Risque d'électrocution! Ne pas utiliser de graisses ni de lubrifiants.

Avec une installation soignée et en respectant les indications décrites ci-dessus, seul un entretien minimal est nécessaire.

1. Vérifier si la fonction de commutation est correcte en contrôlant la fonction de traction et la détection de rupture de câble.
2. Enlever les salissures.
3. Contrôler les entrées de câble et les raccordements.
4. Contrôler la position fixe d'actionneur.

Nettoyage



MISE EN GARDE

Pièces sous tension. Risque d'électrocution! Nettoyer en respectant la classe de protection IP65/66/67.

- Nettoyer avec une balayette ou un chiffon.
- Ne pas utiliser de couteaux ou d'outils tranchants.
- Ne pas utiliser de produits de nettoyage contenant des solvants.

Elimination des déchets

- Observer les dispositions nationales, locales et légales pour l'élimination.
- Trier les déchets pour le recyclage.



ZS 92 S KST Extreme

Montage- und Anschlussanleitung / Seilzug-Notschalter

Mounting and wiring instructions / Emergency pull-wire switch

Instructions de montage et de câblage / Arrêt d'urgence à commande par câble

Istruzioni di montaggio e collegamento / Interruttore di emergenza a fune

Instruções de montagem e instalação / Chave de emergência acionada por cabo

Italiano

Utilizzo delle istruzioni di montaggio e collegamento

Tutte le azioni descritte nelle presenti istruzioni possono essere eseguite esclusivamente da personale qualificato, addestrato e autorizzato dall'azienda di gestione.

- Leggere e comprendere le presenti istruzioni di montaggio e collegamento.
- Rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e prevenzione dagli infortuni.
- Installare e mettere in funzione il dispositivo.

La scelta e l'installazione dei dispositivi e la loro integrazione nei sistemi di controllo richiedono una conoscenza specifica di tutte le relative leggi e dei requisiti normativi del costruttore della macchina.

In caso di dubbi, fa fede la versione in lingua tedesca di queste istruzioni.

Volume di consegna

Dispositivo, istruzioni di montaggio e collegamento, imballo.

I dispositivi che dispongono di uno slot per un modulo di ingresso di sicurezza (Si-Bus) non includono anche il Si-Bus.

Informazioni di sicurezza



In questo documento, il triangolo di emergenza viene utilizzato insieme a una parola di segnalazione per indicare una situazione pericolosa.

Le parole di segnalazione hanno i seguenti significati:

AVVISO indica una situazione che può causare danni materiali.	ATTENZIONE indica una situazione che può causare lesioni lievi o moderate.
AVVERTIMENTO indica una situazione che può causare lesioni gravi o morte.	PERICOLO indica una situazione che causa lesioni gravi o morte.

Informazioni generali sulla sicurezza



ATTENZIONE

Pericolo di caduta pezzi. La mancata osservanza di questo messaggio può comportare **rischi di lesioni!** Indossare caschi di protezione e scarpe antinfortunistiche per lo svolgimento di lavori in prossimità del dispositivo.



ATTENZIONE

Attivando il dispositivo esiste **rischio di schiacciamento** tra la custodia e la leva di ripristino! Indossare guanti di protezione. Utilizzare il dispositivo in modo corretto.

Destinazione d'uso

Il dispositivo ZS 92 S KST Extreme è un interruttore di emergenza a fune per l'azionamento su due lati con funzione di blocco e rilevamento rottura fune. Il dispositivo viene installato nei circuiti di comando di macchine e impianti che richiedono la possibilità di innescare il comando di arresto d'emergenza da qualsiasi punto lungo l'intera fune, in particolare i sistemi trasportatori fissi. La trazione della fune su un solo lato o la rottura della fune innescano la commutazione dell'interruttore di emergenza a fune e quindi il blocco dei contatti. La leva di ripristino passa dalla posizione di commutazione »1« (interruttore di emergenza a fune attivo) alla posizione di commutazione »0« (circuito di sicurezza aperto, interruttore bloccato). Così facendo, i contatti NA del circuito di sicurezza si aprono forzatamente. Riportando la leva di ripristino nella posizione di commutazione »1« l'interruttore di emergenza a fune torna ad essere attivo. I contatti di apertura vengono chiusi e la leva di azionamento si porta in posizione centrale. Il dispositivo è adatto a condizioni ambientali particolarmente difficili, in particolare polveri, umidità e bruschi sbalzi di temperatura. Il dispositivo è conforme alle disposizioni della Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE e della Direttiva Macchine 2006/42/CE.

Gli tipi ZS 92 ... Si-Bus ... possono disporre di un modulo d'ingresso di sicurezza (Si-Bus)!

Installazione, montaggio, smontaggio



AVVERTIMENTO

Componenti sotto tensione. **Pericolo di scossa elettrica!** Le connessioni, l'avvio e la disconnessione devono essere eseguiti esclusivamente da personale qualificato e autorizzato, in stato privo di tensione. Utilizzare pressacavi adatti alla classe di protezione e al tipo di cavo utilizzata.



AVVERTIMENTO

Se il cavo di collegamento blocca la meccanica, la conseguenza può essere un malfunzionamento del dispositivo. **Pericolo di lesioni!** Utilizzare le mollette di fissaggio del dispositivo per il posizionamento della fune. I cavi posizionati non devono né bloccare né toccare la leva di azionamento e la leva di ripristino.

L'interruttore di emergenza a fune deve essere montato centrato. Per il montaggio devono essere utilizzate due molle di compensazione con limitazione di corsa definite da steute. Prima di montare la fune è necessario rimuovere dallo stesso l'involucro in PVC rosso nella zona del morsetto dalla fune metallica! Fissare le estremità delle funi alla leva dell'interruttore con tenditori per funi. Le molle di tensione devono essere fissate all'altra estremità della fune. Queste devono essere quindi bloccate ai punti di fissaggio. Successivamente, le molle di tensione devono essere pretensionate. In caso di mancanza di tensione di una delle funi, l'altra fune dovrebbe azionare la leva dell'interruttore di emergenza a fune. I supporti fune devono essere montati ad una di-



ZS 92 S KST Extreme

Montage- und Anschlussanleitung / Seilzug-Notschalter

Mounting and wiring instructions / Emergency pull-wire switch

Instructions de montage et de câblage / Arrêt d'urgence à commande par câble

Istruzioni di montaggio e collegamento / Interruttore di emergenza a fune

Instruções de montagem e instalação / Chave de emergência acionada por cabo

Italiano

stanza di 3 m. In questo modo si ottiene una corsa di azionamento / un allungamento della fune di <400 mm ed una forza di attuazione di <200 N.

Tutti i supporti fune e i punti di fissaggio devono essere estremamente stabili e devono essere allineati (portata richiesta per la sottostruttura: >5.000 N)! Ciò previene una frizione eccessiva e garantisce un perfetto funzionamento.

Uso e funzionamento



AVVERTIMENTO

Componenti sotto tensione. **Pericolo di scossa elettrica!** Il coperchio della custodia non deve essere danneggiato. Il coperchio della custodia deve essere chiuso ermeticamente. Osservare la coppia di serraggio.



AVVERTIMENTO

Pericolo di lesioni! Gli azionatori non devono essere danneggiati. Gli azionatori devono essere montati saldamente.



AVVERTIMENTO

Il montaggio errato della fune può causare il malfunzionamento del dispositivo. **Pericolo di lesioni!** Rispettare le distanze indicate per il supporto fune. Rispettare le forze massime di azionamento della leva. Rispettare le norme e le linee guida specifiche del paese.



ATTENZIONE

Alte temperature. **Rischio di ustione!** Per la protezione da cortocircuito, utilizzare fusibili di dimensione 10 A (gG/gL). Rispettare la temperatura ambiente ammessa.

Indicazioni

Montaggio, collegamento elettrico e messa in funzione devono essere effettuati esclusivamente da personale qualificato e autorizzato. Montaggio a temperature di esercizio normali. Ogni posizione di montaggio è possibile. Non sono consentite alterazioni e modifiche al dispositivo, che compromettano la funzione di sicurezza. I prodotti descritti sono stati sviluppati con l'intento di svolgere funzioni di sicurezza come una parte di un intero impianto o macchinario. Di norma un completo sistema di sicurezza comprende sensori, unità di valorizzazione, apparecchi di segnalazione nonché sistemi per uno spegnimento sicuro. Per l'integrazione del dispositivo nell'intero sistema: osservare rigorosamente e rispettare la categoria di controllo determinata nella valutazione del rischio. A tal fine è richiesta anche una convalida secondo

EN ISO 13849-2 oppure EN 62061. Inoltre, il Performance Level secondo EN ISO 13849-1 e SIL CL Level secondo EN 62061 può essere inferiore rispetto al singolo livello, a causa della combinazione di diversi componenti di sicurezza ed altri dispositivi di sicurezza, come ad esempio il collegamento in serie di interruttori.

Il produttore di un impianto o macchinario si assume la responsabilità della sua corretta funzione globale. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche, che siano utili al progresso tecnologico.

Manutenzione e risoluzione dei problemi



AVVERTIMENTO

Componenti sotto tensione. **Pericolo di scossa elettrica!** Non tentare di riparare dispositivi difettosi e danneggiati. Sostituirli. In alternativa: la riparazione dei dispositivi difettosi deve essere effettuata da personale qualificato in accordo con steute e utilizzando pezzi di ricambio steute.



AVVERTIMENTO

Componenti sotto tensione. L'uso di grassi oppure lubrificanti errati può portare a un malfunzionamento e alla perdita della classe di protezione. **Pericolo di scossa elettrica!** Non utilizzare grassi oppure lubrificanti.

Con un montaggio attento come sopra descritto, si necessiterà di poche operazioni di manutenzione. Suggeriamo una manutenzione regolare seguendo i seguenti passi:

1. Verificare il corretto funzionamento dell'interruttore controllando l'azionamento tramite cavo e il rilevamento di rottura della fune.
2. Rimuovere lo sporco.
3. Verificare le entrate e i collegamenti dei cavi.
4. Controllare la posizione fissa dell'attuatore.

Pulizia



AVVERTIMENTO

Componenti sotto tensione. **Pericolo di scossa elettrica!** Effettuare la pulizia in rispetto del grado di protezione IP65/66/67.

- Pulire manualmente con una scopetta o un panno.
- Non utilizzare coltelli o strumenti taglienti.
- Non utilizzare detergenti che contengano solventi.

Smaltimento

- Osservare le norme nazionali, locali e legali per lo smaltimento.
- Riciclare ciascun materiale separatamente.



ZS 92 S KST Extreme

Montage- und Anschlussanleitung / Seilzug-Notschalter

Mounting and wiring instructions / Emergency pull-wire switch

Instructions de montage et de câblage / Arrêt d'urgence à commande par câble

Istruzioni di montaggio e collegamento / Interruttore di emergenza a fune

Instruções de montagem e instalação / Chave de emergência acionada por cabo

Português

Utilização das instruções de montagem e instalação

Todas as ações descritas neste manual somente podem ser realizadas por pessoal qualificado, os quais tenham sido treinados e autorizados pela empresa.

1. Ler e compreender estas instruções de montagem e instalação.
2. Seguir as normas e regulamentos válidos para segurança ocupacional e prevenção de acidentes.
3. Instalar e operar o dispositivo.

Seleção e instalação dos dispositivos e sua integração no sistema de controle demanda conhecimento qualificado de todas as leis relevantes, assim como dos requerimentos normativos do fabricante da máquina.

No caso de dúvidas, prevalecerá a versão em alemão dessas instruções.

Escopo de entrega

Dispositivo, instruções de montagem e instalação, caixa em papelão. O escopo de fornecimento de dispositivos com slot para módulo de entrada de segurança (Si-Bus) não inclui Si-Bus.

Informações de segurança



Neste documento, o triângulo de advertência é usado com uma palavra para indicação de situação perigosa.

As palavras possuem os seguintes significados:

AVISO indica uma situação que pode resultar em danos materiais.	CUIDADO indica uma situação que pode resultar em lesão mínima ou moderada.
ATENÇÃO indica uma situação que pode resultar em lesão grave ou morte.	PERIGO indica uma situação que resultará em lesão grave ou morte.

Indicações de segurança gerais



CUIDADO

Perigo devido à queda de peças. Existe risco de ferimentos em caso de inobservância! Durante trabalhos nas proximidades do dispositivo, usar capacete de proteção e calçado de segurança.



CUIDADO

Existe risco de esmagamento entre o invólucro e alavanca de reset ao acionar o dispositivo! Usar luvas de segurança. Operar o dispositivo adequadamente.

Uso pretendido

O dispositivo ZS 92 S KST Extreme é uma chave de emergência acionada por cabo para acionamento bilateral, com função de bloqueio e reconhecimento de ruptura do cabo. O dispositivo é usado em circuitos de controle de máquinas e sistemas nos quais é necessário acionar um comando de parada de emergência ao longo de todo o cabo, especialmente em sistemas de transportadores fixo. A tração unilateral do cabo pré-tensionado ou a ruptura do cabo aciona a função de parada de emergência da chave e, assim, o bloqueio dos contactos na posição acionada. A alavanca de reset muda da posição »1« (chave de emergência acionada por cabo ativa) para a posição »0« (circuito de segurança aberto, interruptor bloqueado). Desta forma, os contactos NF do circuito de segurança são abertos forçadamente. Quando a alavanca de reset muda para a posição »1«, a chave de emergência acionada por cabo volta ao estado de operação ativo. Desta forma, os contactos NF voltam a condição inicial e a alavanca de acionamento volta à posição central. O dispositivo é adequado para condições ambientais muito adversas, nomeadamente poeiras, umidade e fortes oscilações de temperatura. O dispositivo cumpre os requisitos da Diretiva de Baixa Tensão 2014/35/UE e da Diretiva Máquinas 2006/42/CE.

Os tipos ZS 92 ... Si-Bus ... podem ser equipadas com um módulo de entrada de segurança (Si-Bus)!

Instalação, montagem, desmontagem



ATENÇÃO

Partes vivas. Risco de choque elétrico! Ligação, colocação em funcionamento e desativação apenas por pessoal técnico qualificado e autorizado, sem tensão aplicada. Utilize prensa cabos adequados para o grau de e para o cabo utilizado.



ATENÇÃO

Se o cabo de ligação bloquear mecanismo, isso pode levar ao mau funcionamento do dispositivo. Risco de ferimentos! Use as bases de fixação no dispositivo para instalar o cabo. Os cabos instalados não podem bloquear ou estar em contacto com a alavanca de acionamento ou a alavanca de reset.

As chaves de emergência acionadas por cabo para atuação bidirecional sempre terão que ser montados no meio do percurso, de maneira que a extensão dos dois cabos sempre seja idêntica! Para a montagem, é necessário utilizar duas molas de compensação com limitação de curso especificadas pela steute. Antes de fixar o cabo de aço é imprescindível desencapar a área de fixação, fazendo um recorte na capa vermelha de PVC! A extremidade do cabo deve ser fixada no acionador da chave por meio de um tensionador de cabos. As molas tensionadoras devem ser fixadas na outra extremidade do cabo e no parafuso olhal localizado no ponto de fixação. Após isto as molas devem ser pretensionadas. Com alívio unilateral de um cabo, o outro cabo aciona e trava a chave de emergência acionada por cabo. Suportes para o cabo devem ser montados a cada 3 m. Com isto a distância de atuação da chave deve ser <400 mm e a força de atuação <200 N.



ZS 92 S KST Extreme

Montage- und Anschlussanleitung / Seilzug-Notschalter

Mounting and wiring instructions / Emergency pull-wire switch

Instructions de montage et de câblage / Arrêt d'urgence à commande par câble

Istruzioni di montaggio e collegamento / Interruttore di emergenza a fune

Instruções de montagem e instalação / Chave de emergência acionada por cabo

Português

Todos os suportes de cabos e pontos fixos devem ser extremamente estável e alinhados (capacidade de carga necessária da sub-estrutura: >5.000 N)! Isto impede fricção excessiva e garante o perfeito funcionamento.

Aplicação e operação



ATENÇÃO

Partes vivas. Risco de choque elétrico! A tampa do invólucro não pode estar danificada. A tampa do invólucro deve estar hermeticamente fechada. Observar torque de fixação.



ATENÇÃO

Risco de ferimentos! Os atuadores não podem estar danificados. Os atuadores devem estar firmemente montados.



ATENÇÃO

Cabos de acionamento incorretamente instalados podem causar falha no funcionamento do dispositivo. Risco de ferimentos! Respeite as distâncias indicadas para os suportes de cabos. Observe as forças de atuação máximas da alavanca. Respeite as normas e diretrizes específicas do país.



CUIDADO

Altas temperaturas. Risco de queimaduras! Para proteção de curto-círcuito utilizar fusível 10 A (gG/gL). Respeite as temperaturas ambiente permitidas.

Observações

A montagem, conexões elétricas e colocação em funcionamento devem ser realizadas exclusivamente por pessoal técnico autorizado. A montagem deve ser realizada à temperatura de operação usual. O posicionamento de uso é livre. Modificações e alterações no dispositivo – as quais possa afetar a função de segurança – não são permitidas. Os produtos aqui descritos foram desenvolvidos para assumir as funções de segurança, parcial e/ou total de um equipamento / instalação ou máquina. Um completo sistema de segurança normalmente abrange os sensores, módulos de monitoramento e chaves indicadoras para um desconexão segura. Para a integração do dispositivo em todo o sistema: observar e respeitar rigorosamente a categoria de controle determinada na avaliação de risco. Além disso, é necessária validação conforme EN ISO 13849-2 ou EN 62061. Além disso, o nível de desempenho de acordo com a norma EN ISO 13849-1 e o nível SIL-CL-Level de acordo com a norma EN 62061 pode ser inferior ao nível único da

combinação de diferentes componentes de segurança e outros dispositivos relacionados com a segurança, por exemplo, conexão em série de interruptores.

É de responsabilidade do fabricante da instalação ou máquina assegurar o perfeito funcionamento de todas as funções. Sujeito a alterações técnicas para melhoria do funcionamento.

Manutenção e solução de problemas



ATENÇÃO

Partes vivas. Risco de choque elétrico! Não reparar dispositivos com defeito e danos. Substitua. Alternativa: O reparo de dispositivos defeituosos deve ser reatulado por técnicos qualificados, em coordenação com a steute e com peças sobresselentes steute.



ATENÇÃO

Partes vivas. Graxas ou lubrificantes inadequados podem causar falhas no funcionamento e perda da classe de proteção. Risco de choque elétrico! A inobservância pode causar ferimentos graves ou fatais. Não use graxas ou lubrificantes.

Com a montagem feita de maneira cuidadosa como descrito acima, apenas pequenas manutenções serão necessárias. Recomendamos a manutenção de rotina da seguinte forma:

1. Verifique o funcionamento correto da chave, testando a função de tração e o reconhecimento de ruptura do cabo.
2. Remova a sujeira.
3. Verificar o estado da vedação do prensa cabos ou da conexão dos conduítes.
4. Verifique a posição de fixação do atuador.

Limpeza



ATENÇÃO

Partes vivas. Risco de choque elétrico! Limpar observando o grau de proteção IP65/66/67.

- Limpe manualmente com uma escova ou um pano.
- Não use facas ou ferramentas afiadas.
- Não use produtos de limpeza com solventes.

Descarte

- Observe as disposições legais locais a referente ao descarte.
- Separar materiais recicláveis.



ZS 92 S KST Extreme

Montage- und Anschlussanleitung / Seilzug-Notschalter

Mounting and wiring instructions / Emergency pull-wire switch

Instructions de montage et de câblage / Arrêt d'urgence à commande par câble

Istruzioni di montaggio e collegamento / Interruttore di emergenza a fune

Instruções de montagem e instalação / Chave de emergência acionada por cabo


Montage mit Ausgleichsfeder

Mounting with compensation spring

Montage avec ressort de compensation

Montaggio con molla di compensazione

Montagem com mola de compensação



Nr.	Artikel	Mat.-Nr.	NIRO	Nº	Parte	Cod. materia	Acciaio inox
1	Seilspannvorrichtung TS 65	1186621		1	Tenditore per funi TS 65	1186621	
2	Augenschraube M8 x 70 mit Mutter	1170601	1189687	2	Vite ad occhiello M8 x 70 con dado	1170601	1189687
3	Seilklemme	1033247	1033299	3	Morsetto	1033247	1033299
4	Seilkausche 3 mm	1033245	1172707	4	Redancia 3 mm	1033245	1172707
5	Ausgleichsfeder ZS 90/91/92 S	1184540	1200789	5	Molla di compensazione ZS 90/91/92 S	1184540	1200789
6	Zugseil 1/m	1032984	1033297	6	Fune di trazione 1/m	1032984	1033297
No	Part	Material No.		Nº	Parte	Número de item	Aço inoxidável
1	Cable tensioner system TS 65	1186621		1	Tensionador de cabo TS 65	1186621	
2	Eye bolt M8 x 70 with nut	1170601	1189687	2	Parafuso com olhal M8 x 70 com porca	1170601	1189687
3	Wire clamp	1033247	1033299	3	Presilha	1033247	1033299
4	Wire thimble 3 mm	1033245	1172707	4	Olhal de proteção 3 mm	1033245	1172707
5	Compensation spring ZS 90/91/92 S	1184540	1200789	5	Mola de compensação ZS 90/91/92 S	1184540	1200789
6	Pull-wire 1/m	1032984	1033297	6	Cabo de aço 1/m	1032984	1033297
Nº	Article	Code-article	Acier inox.				
1	Tendeur de câble TS 65	1186621					
2	Boulon à oeil M8 x 70 avec écrou	1170601	1189687				
3	Serre-câble	1033247	1033299				
4	Cosse coeur 3 mm	1033245	1172707				
5	Ressort de compensation ZS 90/91/92 S	1184540	1200789				
6	Câble de traction 1/m	1032984	1033297				



ZS 92 S KST Extreme

Montage- und Anschlussanleitung / Seilzug-Notschalter

Mounting and wiring instructions / Emergency pull-wire switch

Instructions de montage et de câblage / Arrêt d'urgence à commande par câble

Istruzioni di montaggio e collegamento / Interruttore di emergenza a fune

Instruções de montagem e instalação / Chave de emergência acionada por cabo

Montage der Zugseile

1. **Erstes Zugseil mit Ausgleichsfeder am Fixpunkt einhängen.**
 - 1.1 Betätigungshebel in gegenüberliegende Richtung betätigen.
 - 1.2 Zugseil bis zum Federanschlag ziehen.
 - 1.3 Zugseil mit Seilspanneinrichtung spannen, bis es gerade noch in Betätigungshebel eingehängt werden könnte (siehe Montageanleitung Seilspanner; siehe Grafik »Zugseil mit Seilspannvorrichtung spannen«). Zugseil nicht einhängen!
 - 1.4 Schalter über blauen Rückstellhebel zurücksetzen.
 - 1.5 Zugseil einhängen (Schalter muss nun durch eingehängtes Zugseil ausgelöst werden = Seilriss-Erkennung).
 - 1.6 Zugseil wieder aushängen.
2. **Zweites Zugseil mit Ausgleichsfeder am Fixpunkt einhängen.**
 - 2.1 Punkte 1.1 bis 1.5 für zweites Zugseil wiederholen.
 - 2.2 Erstes Zugseil wieder einhängen und Schalter zurücksetzen.
3. **Funktionsprüfung**
 - 3.1 Für beide Schalterseiten prüfen, ob Schalter durch Zug am Seil ausgelöst wird.
 - 3.2 Nach Montage prüfen, dass Vorgaben der relevanten Normen eingehalten werden.

Mounting of pull-wires

1. **Mount the first pull-wire with compensation spring at the fixed point.**
 - 1.1 Actuate actuating lever in opposite direction.
 - 1.2 Pull pull-wire until spring stops.
 - 1.3 Tighten pull-wire with cable tensioner system so that it can still be fixed at the actuating lever (see mounting instructions of cable tensioner system; see figure »Tighten pull-wire with cable tensioner system«). Do not fix pull-wire yet!
 - 1.4 Reset switch by blue reset lever.
 - 1.5 Fix pull-wire (switch must now be actuated by fixed pull-wire = wire breakage detection).
 - 1.6 Remove pull-wire.
2. **Mount the second pull-wire with compensation spring at the fixed point.**
 - 2.1 Repeat points 1.1 to 1.5 for second pull-wire.
 - 2.2 Fix the first pull-wire again and reset switch.
3. **Functional test**
 - 3.1 Check for both sides of the switch if the switch is actuated by pulling the pull-wires.
 - 3.2 After mounting, check that the specifications of the relevant standards are complied with.

Installation des câbles tracteurs

1. **Accrocher le premier câble tracteur avec ressort de compensation au point de fixation.**
 - 1.1 Verrouiller le levier d'actionnement en direction opposée.
 - 1.2 Tirer le câble tracteur jusqu'à la butée du ressort.
 - 1.3 Tendre le câble tracteur avec un dispositif de tension, jusqu'à ce qu'il puisse être juste accroché au levier d'actionnement (voir les instructions d'installation de tendeur de câbles; voir schéma »Tendre le câble tracteur avec un tendeur de câble«). Ne pas accrocher le câble tracteur!
 - 1.4 Remettre l'interrupteur en position initiale avec le levier de réarmement bleu.
 - 1.5 Accrocher le câble tracteur (l'interrupteur doit alors se déclencher avec le câble tracteur accroché = détection de rupture de câble).
 - 1.6 Décrocher le câble tracteur.
2. **Accrocher le second câble tracteur avec ressort de compensation au point de fixation.**
 - 2.1 Répéter les points 1.1 à 1.5 pour le second câble tracteur.
 - 2.2 Raccrocher le premier câble tracteur et remettre l'interrupteur en position initiale.
3. **Test de fonction**
 - 3.1 Vérifier que l'interrupteur se déclenche des deux côtés en tirant sur le câble.
 - 3.2 Après le montage, vérifier que les spécifications des normes pertinentes soient respectées.



ZS 92 S KST Extreme

Montage- und Anschlussanleitung / Seilzug-Notschalter

Mounting and wiring instructions / Emergency pull-wire switch

Instructions de montage et de câblage / Arrêt d'urgence à commande par câble

Istruzioni di montaggio e collegamento / Interruttore di emergenza a fune

Instruções de montagem e instalação / Chave de emergência acionada por cabo

Montaggio delle funi di trazione

1. Montare la prima fune di trazione con molla di compensazione nel punto fisso.
 - 1.1 Attivare la leva d'azionamento nella direzione opposta.
 - 1.2 Tirare la fune di trazione fino al contatto con la molla.
 - 1.3 Tendere la fune di trazione con un tenditore, fino a che non può essere appena agganciata alla leva di azionamento (vedere le istruzioni di montaggio – tenditore per funi; fare riferimento al grafico »Tendere la fune di trazione con un tenditore per funi«). Non agganciare la fune di trazione!
 - 1.4 Ripristinare l'interruttore tramite la leva blu.
 - 1.5 Agganciare la fune di trazione (l'interruttore deve essere azionato dalla fune di trazione agganciata = rilevamento rottura fune).
 - 1.6 Sganciare la fune di trazione.
2. Montare la seconda fune di trazione con molla di compensazione nel punto fisso.
 - 2.1 Ripetere i passaggi dal punto 1.1 a 1.5 per la seconda fune di trazione.
 - 2.2 Agganciare di nuovo la prima fune di trazione e ripristinare l'interruttore.
3. Verifica funzionamento
 - 3.1 Su entrambi i lati, verificare che tirando la fune l'interruttore si azioni.
 - 3.2 Dopo il montaggio verificare che siano state rispettate le specifiche delle norme di riferimento.

Montagem dos cabos de aço

1. Engate o primeiro cabo de aço com mola de compensação no ponto de fixação.
 - 1.1 Movimentar o atuador em direção contrária até o seu engate.
 - 1.2 Puxar o cabo de aço até o fim de curso da mola.
 - 1.3 Esticar o cabo de aço usando um tensionador, até que ainda seja possível engatá-lo no atuador (veja descrição de montagem do tensionador de cabo; veja a figura »Esticar o cabo de aço usando um tensionador de cabo«). Cabo de aço não deve ser engatado ainda!
 - 1.4 Retornar o atuador em seu ponto de descanso por meio da alavanca azul.
 - 1.5 Engatar o cabo de aço (a chave deverá ser acionado no momento do engate do cabo de aço = detecção de ruptura do cabo).
 - 1.6 Remover novamente o cabo de aço.
2. Engate o segundo cabo de aço com mola de compensação no ponto de fixação.
 - 2.1 Refazer os pontos 1.1 a 1.5 para o segundo cabo de aço.
 - 2.2 Engatar novamente o primeiro cabo de aço e desarmar a chave.
3. Verificação funcional
 - 3.1 Testar ambos lados da chave, para ver se a chave atua quando o cabo for puxado.
 - 3.2 Após a montagem, comprovar o cumprimento das especificações das normas relevantes.



ZS 92 S KST Extreme

Montage- und Anschlussanleitung / Seilzug-Notschalter

Mounting and wiring instructions / Emergency pull-wire switch

Instructions de montage et de câblage / Arrêt d'urgence à commande par câble

Istruzioni di montaggio e collegamento / Interruttore di emergenza a fune

Instruções de montagem e instalação / Chave de emergência acionada por cabo


Zugseil mit Seilspannvorrichtung spannen

Tighten pull-wire with cable tensioner system

Tendre le câble tracteur avec un tendeur de câble

Tendere la fune di trazione con un tenditore per funi

Esticar o cabo de aço usando um tensionador de cabo




Installation des Si-Bus

Installation of Si-Bus

Installation du Si-Bus

Installazione del Si-Bus

Instalação do Si-Bus





ZS 92 S KST Extreme

Montage- und Anschlussanleitung / Seilzug-Notschalter

Mounting and wiring instructions / Emergency pull-wire switch

Instructions de montage et de câblage / Arrêt d'urgence à commande par câble

Istruzioni di montaggio e collegamento / Interruttore di emergenza a fune

Instruções de montagem e instalação / Chave de emergência acionada por cabo

Abmessungen

Dimensions

Dimensions

Dimensioni

Dimensões

A	Betätigungshebel	B	Rückstellhebel	C	LED optional
A	Actuating lever	B	Reset lever	C	LED as option
A	Levier de commande	B	Levier de rappel	C	LED comme l'option
A	Leva di azionamento	B	Leva di ripristino	C	LED opzionale
A	Alavanca de açãoamento	B	Alavanca de reset	C	LED opcionalmente



Ausführung F...

Type F...

Type F...

Tipo F...

Tipo F...





ZS 92 S KST Extreme

Montage- und Anschlussanleitung / Seilzug-Notschalter

Mounting and wiring instructions / Emergency pull-wire switch

Instructions de montage et de câblage / Arrêt d'urgence à commande par câble

Istruzioni di montaggio e collegamento / Interruttore di emergenza a fune

Instruções de montagem e instalação / Chave de emergência acionada por cabo

Abmessungen

Dimensions

Dimensions

Dimensioni

Dimensões

A	Betätigungshebel	B	Rückstellhebel	C	LED optional
A	Actuating lever	B	Reset lever	C	LED as option
A	Levier de commande	B	Levier de rappel	C	LED comme l'option
A	Leva di azionamento	B	Leva di ripristino	C	LED opzionale
A	Alavanca de açãoamento	B	Alavanca de reset	C	LED opcionalmente



Ausführung B...

Type B...

Type B...

Tipo B...

Tipo B...





ZS 92 S KST Extreme

Montage- und Anschlussanleitung / Seilzug-Notschalter

Mounting and wiring instructions / Emergency pull-wire switch

Instructions de montage et de câblage / Arrêt d'urgence à commande par câble

Istruzioni di montaggio e collegamento / Interruttore di emergenza a fune

Instruções de montagem e instalação / Chave de emergência acionada por cabo

Kontakte

Contacts

Contacts

Contatti

Contatos

		Typ Type Type Tipo Tipo	Schaltwegdiagramm Switching diagram Diagramme des contacts Diagramma di commutazione Diagrama das comutações	Schaltbild Contact diagram Diagramme de raccordement Schema elettrico Diagrama dos contatos
ZS 92 S 11 VD	Zb			
ZS 92 S 22 VD	Zb			
ZS 92 S 13 VD	Zb			
ZS 92 S 04 VD	Zb			
ZS 92 S 02 VD ZS 92 S 02 VD Si-Bus	Zb			
ZS 92 S 03 VD	Zb			

Die dargestellten Schaltsymbole beziehen sich auf den unbetätigten Zustand.

Contact symbols are shown for the not actuated switch.

Interrupteurs représentés contacts au repos, pas actionnés.

I simboli grafici dei contatti si riferiscono allo stato inattivo dell'interruttore.

Os símbolos de comutação representam o estado inativo.



ZS 92 S KST Extreme

Montage- und Anschlussanleitung / Seilzug-Notschalter

Mounting and wiring instructions / Emergency pull-wire switch

Instructions de montage et de câblage / Arrêt d'urgence à commande par câble

Istruzioni di montaggio e collegamento / Interruttore di emergenza a fune

Instruções de montagem e instalação / Chave de emergência acionada por cabo

Deutsch (Originalbetriebsanleitung)

Technische Daten

Angewandte Normen	EN 60947-5-1; EN 60947-5-5; EN ISO 13850; EN ISO 13849-1; EN 60529; DIN EN 620:2011-5.7.2.9; AS 1755-2000-2.7.9.1; AS/NZS 4024.3610:2015-2.10.6.2
Gehäuse	Duroplast, grau, ähnlich RAL 7035
Deckel	Duroplast, lackiert, gelb, ähnlich RAL 1012
Betätigungshebel	Duroplast, rot, ähnlich RAL 3001
Rückstellhebel	Duroplast, blau, ähnlich RAL 5015
Schrauben	Edelstahl
Anzugsmoment	Deckelschrauben: max. 2,5 Nm IP66/67 nach IEC/EN 60529
Schutzart	Meldeleuchte L 115V und L 230V: IP65
Schutzklasse	II, Schutz durch doppelte oder verstärkte Isolierung
Schaltelemente	1 Öffner/1 Schließer, 2 Öffner/2 Schließer, 3 Öffner/1 Schließer, 4 Öffner, 2 Öffner, 3 Öffner jeweils mit Doppelunterbrechung, Form Zb; Si-Bus: 2 Öffner mit Doppelunterbrechung, Form Zb
Schaltsystem	Sprungschaltung, Öffner zwangsoffnend ⊖
Anschlussart	Schraubanschlussklemmen, empfohlen 0,5 Nm, max. 0,8 Nm, Posidriv 2 Si-Bus: Schraubanschlussklemmen, PHOENIX CONTACT Grundleiste MVSTBU 2,5/8-GFB-5,08 - 1788402 zum Anschluss des Dupline Safe-Eingangsmoduls mit Stecker min. 0,34 mm ² , max. 2,5 mm ² (einschl. Aderendhülsen) 2 x M25 x 1,5** 100.000
Anschlussquerschnitt	max. 20 Jahre
Leitungseinführung	4 kV;
B _{10d} (10% Nennlast)	Si-Bus: 4 kV; Meldeleuchte L 115V und L 230V: 2,5 kV
T _M	500 V;
U _{imp}	Si-Bus: 250 V; Meldeleuchte L 115V und L 230V: 250 V
U _i	10 A
I _{the}	1.000 A
Bedingter	AC-15, DC-13
Kurzschlussstrom	AC-15: 24 V-10 A / 120 V-6 A / 400 V-4 A
Gebrauchskategorie	DC-13: 24 V-6 A / 125 V-0,55 A / 250 V-0,4 A
I _e /U _e	Minimale elektrische Belastung: 5 V/10 mA Si-Bus: 4 A/250 VAC; Meldeleuchte L 115V und L 230V: 4 A/250 VAC
Kurzschlusschutz	10 A gG/gL-Sicherung
Mechan. Lebensdauer	> 50.000 Schaltspiele
Max. Seillänge	2 x 100 m
Seilunterstützung	alle 3 m erforderlich

Merkmale	Seilzug- und Seilrisserkennung
Umgebungstemperatur	-40 °C ... +70 °C; Si-Bus: mit Si-Bus -40 °C ... +70 °C; ohne Si-Bus -40 °C ... +70 °C;
Verschmutzungsgrad	Meldeleuchte L: -40 °C ... +70 °C; Meldeleuchte L 115V und L 230V: -20 °C ... +50 °C
Meldeleuchte	3
Druckausgleichs-element	optional
Betätigungskräfte	Betätigungshebel ca. 30 N/1.500 N* Rückstellhebel ca. 40 N/550 N*
Kennzeichnung	UK CE

* maximal zulässige Betätigungs Kraft
** nur für Kabelverschraubung

English

Technical data

Applied standards	EN 60947-5-1; EN 60947-5-5; EN ISO 13850; EN ISO 13849-1; EN 60529; DIN EN 620:2011-5.7.2.9; AS 1755-2000-2.7.9.1; AS/NZS 4024.3610:2015-2.10.6.2
Enclosure	thermoset material, grey, similar to RAL 7035
Cover	thermoset material, enamel finish, yellow, similar to RAL 1012
Actuating lever	thermoset material, red, similar to RAL 3001
Reset lever	thermoset material, blue, similar to RAL 5015
Screws	stainless steel
Tightening torque	cover screws: max. 2.5 Nm
Degree of protection	IP66/67 to IEC/EN 60529
Indicator lamp L 115V and L 230V: IP65	
Safety class	II, protection by double or reinforced protective insulation
Switching elements	1 NC/1 NO, 2 NC/2 NO, 3 NC/1 NO, 4 NC, 2 NC, 3 NC each with double break, type Zb
Switching system	Si-Bus: 2 NC contacts with double break, type Zb
Connection	snap action, positive break NC contacts ⊖ screw connection terminals, recommended 0.5 Nm, max. 0.8 Nm, Pozidriv 2
Cable cross-section	Si-Bus: screw connection terminals, PHOENIX CONTACT basic strip MVSTBU 2.5/8-GFB-5.08 - 1788402 for connecting the Dupline Safe input module with connector min. 0.34 mm ² , max. 2.5 mm ² (incl. conductor ferrules)
Cable entry	2 x M25 x 1.5**



ZS 92 S KST Extreme

Montage- und Anschlussanleitung / Seilzug-Notschalter

Mounting and wiring instructions / Emergency pull-wire switch

Instructions de montage et de câblage / Arrêt d'urgence à commande par câble

Istruzioni di montaggio e collegamento / Interruttore di emergenza a fune

Instruções de montagem e instalação / Chave de emergência acionada por cabo

English

B_{10d} (10% nominal load)	100,000	Levier de commande	thermodurcissable, rouge, semblable RAL 3001
T_M	max. 20 years	Levier de rappel	thermodurcissable, bleu, semblable RAL 5015
U_{imp}	4 kV; Si-Bus: 4 kV; indicator lamp L 115V and L 230V: 2.5 kV 500 V; Si-Bus: 250 V;	Vis	acier inoxydable
U_i	indicator lamp L 115V and L 230V: 250 V	Couple de serrage	vis de couvercle: max. 2,5 Nm
I_{the} Conditional short-circuit current	10 A	Etanchéité	IP66/67 selon IEC/EN 60529
Utilisation category	AC-15, DC-13	Catégorie de protection	voyant de signalisation L 115V et L 230V: IP65
I_e/U_e	AC-15: 24 V-10 A / 120 V-6 A / 400 V-4 A DC-13: 24 V-6 A / 125 V-0.55 A / 250 V-0.4 A Minimum electrical load: 5 V/10 mA Si-Bus: 4 A/250 VAC; indicator lamp L 115V and L 230V: 4 A/250 VAC	Eléments de commutation	II, protection par isolation double ou renforcée
Short-circuit protection	10 A gG/gL fuse	Système de commutation	1 NF/1 NO, 2 NF/2 NO, 3 NF/1 NO, 4 NF, 2 NF, 3 NF chaque avec double rupture, type Zb; Si-Bus: 2 NF avec double rupture, type Zb
Mechanical life	> 50,000 operations	Raccordement	rupture brusque, contact NF à ouverture positive ⊖ bornes à vis, recommandé 0,5 Nm, max. 0,8 Nm, Pozidriv 2
Max. wire length	2 x 100 m	Diamètre du câble de raccordement	Si-Bus: bornes à vis, bloc à insertion PHOENIX CONTACT MVSTBU 2,5/8-GFB-5,08 - 1788402 pour connecter le module d'entrée Dupline Safe avec connecteur
Wire support	required every 3 m	Entrée de câble	min. 0,34 mm ² , max. 2,5 mm ² (y compris embouts de câble)
Features	wire pull and breakage detection	B_{10d} (10% charge nominal)	2 x M25 x 1,5**
Ambient temperature	-40°C ... +70°C; Si-Bus: with Si-Bus -40°C ... +70°C, without Si-Bus -40°C ... +70°C; indicator lamp L: -40°C ... +70°C; indicator lamp L 115V and L 230V: -20°C ... +50°C	T_M	100.000
Degree of pollution	3	U_{imp}	max. 20 ans
Indicator lamp	optional	U_i	4 kV; Si-Bus: 4 kV; voyant de signalisation L 115V et L 230V: 2,5 kV 500 V;
Pressure equalization element	optional	I_{the} Courant de court-circuit conditionnel	Si-Bus: 250 V; voyant de signalisation L 115V et L 230V: 250 V
Actuating forces	actuating lever approx. 30 N/1,500 N* reset lever approx. 40 N/550 N*	Catégorie d'utilisation	10 A
Designation	UK CA	I_e/U_e	1.000 A AC-15, DC-13 AC-15: 24 V-10 A / 120 V-6 A / 400 V-4 A DC-13: 24 V-6 A / 125 V-0,55 A / 250 V-0,4 A Charge électrique minimale: 5 V/10 mA Si-Bus: 4 A/250 VAC; voyant de signalisation L 115V et L 230V: 4 A/250 VAC

* maximum permissible actuating force
** for cable glands only

Français

Données techniques

Normes appliquées	EN 60947-5-1; EN 60947-5-5; EN ISO 13850; EN ISO 13849-1; EN 60529; DIN EN 620:2011-5.7.2.9; AS 1755-2000-2.7.9.1; AS/NZS 4024.3610:2015-2.10.6.2	Protection contre les courts-circuits	fusible 10 A gG/gL
Boîtier Couvercle	thermodurcissable, gris, semblable RAL 7035 thermodurcissable, peint, jaune, semblable RAL 1012	Durée de vie mécanique	> 50.000 manœuvres



ZS 92 S KST Extreme

Montage- und Anschlussanleitung / Seilzug-Notschalter

Mounting and wiring instructions / Emergency pull-wire switch

Instructions de montage et de câblage / Arrêt d'urgence à commande par câble

Istruzioni di montaggio e collegamento / Interruttore di emergenza a fune

Instruções de montagem e instalação / Chave de emergência acionada por cabo

Français

Caractéristiques	détection de rupture et traction de câble
Température ambiante	-40 °C ... +70 °C; Si-Bus: avec Si-Bus -40 °C ... +70 °C, sans Si-Bus -40 °C ... +70 °C; voyant de signalisation L: -40 °C ... +70 °C; voyant de signalisation L 115V et L 230V: -20 °C ... +50 °C
Degré d'encrassement	3
Voyant de signalisation	optional
Elément de compensation de pression	optional
Forces d'actionnement	levier de commande env. 30 N/1.500 N* levier de rappel env. 40 N/550 N*
Marquage	UK CA

* force d'actionnement maximale autorisée

** pour presse-étoupe uniquement

Sezione di collegamento

Passacavo	min. 0,34 mm ² ,
B _{10d} (10% carico nominale)	max. 2,5 mm ² (compreso capocorda) 2 x M25 x 1,5**
T _M	100.000
U _{imp}	max. 20 anni
U _i	4 kV; Si-Bus: 4 kV; segnalatore luminoso L 115V e L 230V: 2,5 kV 500 V; Si-Bus: 250 V; segnalatore luminoso L 115V e L 230V: 250 V 10 A
I _{the}	1.000 A
Corrente limitata di cortocircuito	AC-15, DC-13
Categoria d'impiego	AC-15: 24 V-10 A / 120 V-6 A / 400 V-4 A DC-13: 24 V-6 A / 125 V-0,55 A / 250 V-0,4 A Carico elettrico minimo: 5 V/10 mA
I _e /U _e	Si-Bus: 4 A/250 VAC; segnalatore luminoso L 115V e L 230V: 4 A/250 VAC

Protezione da cortocircuito

Durata meccanica	> 50.000 di manovre
Max. lunghezza cavo	2 x 100 m
Supporto per il cavo	richiesto ogni 3 m
Caratteristiche	funzione di trazione e di rottura della fune
Temperatura circostante	-40 °C ... +70 °C;

Si-Bus: con Si-Bus -40 °C ... +70 °C, senza Si-Bus -40 °C ... +70 °C; segnalatore luminoso L: -40 °C ... +70 °C; segnalatore luminoso L 115V e L 230V: -20 °C ... +50 °C
Grado di inquinamento 3

Segnalatore luminoso

Elemento di compensazione pressione	opzionale
Forze di azionamento	leva di azionamento ca. 30 N/1.500 N* leva di ripristino ca. 40 N/550 N*
Certificato di collaudo	UK CA

* massima forza di azionamento ammessa

** solo per fascette di cablaggio

Italiano

Dati tecnici

Norme applicate	EN 60947-5-1; EN 60947-5-5; EN ISO 13850; EN ISO 13849-1; EN 60529; DIN EN 620:2011-5.7.2.9; AS 1755-2000-2.7.9.1; AS/NZS 4024.3610:2015-2.10.6.2
Custodia	termoindurente, grigio, simile RAL 7035
Coperchio	termoindurente, laccato, giallo, simile RAL 1012
Leva di azionamento	termoindurente, rosso, simile RAL 3001
Leva di ripristino	termoindurente, blu, simile RAL 5015
Viti	acciaio inox
Coppia di serraggio	viti del coperchio: max. 2,5 Nm
Grado di protezione	IP66/67 secondo IEC/EN 60529 segnalatore luminoso L 115V e L 230V: IP65
Classe di protezione	II, protezione mediante isolamento doppio o rinforzato
Elementi di commutazione	1 NC/1 NA, 2 NC/2 NA, 3 NC/1 NA, 4 NC, 2 NC, 3 NC ogni con doppia interruzione, tipo Zb; Si-Bus: 2 NC con doppia interruzione, tipo Zb
Sistema di commutazione	commutazione rapida, contatto NC ad apertura obbligata ⊖
Collegamento	morsetti a vite, consigliato 0,5 Nm, max. 0,8 Nm, Pozidriv 2 Si-Bus: morsetti a vite, presa base PHOENIX CONTACT MVSTBU 2,5/8-GFB-5,08 - 1788402 per il collegamento del modulo di ingresso Dupline Safe con connettore



ZS 92 S KST Extreme

Montage- und Anschlussanleitung / Seilzug-Notschalter

Mounting and wiring instructions / Emergency pull-wire switch

Instructions de montage et de câblage / Arrêt d'urgence à commande par câble

Istruzioni di montaggio e collegamento / Interruttore di emergenza a fune

Instruções de montagem e instalação / Chave de emergência acionada por cabo

Português

Dados técnicos

Normas aplicáveis

EN 60947-5-1; EN 60947-5-5;
EN ISO 13850; EN ISO 13849-1; EN 60529;
DIN EN 620:2011-5.7.2.9;
AS 1755-2000-2.7.9.1;
AS/NZS 4024.3610:2015-2.10.6.2

Invólucro

Tampa

termofixos, cinza, semelhante a RAL 7035
termofixos, pintado, amarelo, semelhante a
RAL 1012

Alavanca de acionamento

termofixos, vermelho, semelhante a RAL 3001

Alavanca de reset

termofixos, azul, semelhante a RAL 5015

Parafusos

aço inoxidável

Torque de fixação

parafusos da tampa: máx. 2,5 Nm

Grau de proteção

IP66/67 conforme IEC/EN 60529

sinalizador L 115V e L 230V: IP65

Classe de proteção

II, proteção por isolamento protetor duplo
ou reforçado

Elementos de comutação

1 NF/1 NA, 2 NF/2 NA, 3 NF/1 NA, 4 NF, 2 NF,
3 NF cada com dupla interrupção, tipo Zb;

Si-Bus: 2 NF com dupla interrupção, tipo Zb

Sistema de comutação

ação rápida, contato NF de ruptura forçada ⊖

Conexão

bornes a parafuso,

recomendado 0,5 Nm, máx. 0,8 Nm, Pozidriv 2

Si-Bus: bornes a parafuso,

fita de base PHOENIX CONTACT MVSTBU

2,5/8-GFB-5,08 - 1788402 para conexão do

módulo de entrada de segurança Dupline com

conector de encaixe

mín. 0,34 mm²,

máx. 2,5 mm² (incl. terminal)

2 x M25 x 1,5**

Seção máx. cabo

100.000

máx. 20 anos

4 kV;

Si-Bus: 4 kV;

sinalizador L 115V e L 230V: 2,5 kV

500 V;

Si-Bus: 250 V;

sinalizador L 115V e L 230V: 250 V

10 A

Entrada de cabo

B_{10d} (10% carga nominal)

1.000 A

AC-15, DC-13

Categoría de utilización

AC-15: 24 V-10 A / 120 V-6 A / 400 V-4 A

DC-13: 24 V-6 A / 125 V-0,55 A / 250 V-0,4 A

Carga eléctrica mínima: 5 V/10 mA

Si-Bus: 4 A/250 VAC;

sinalizador L 115V e L 230V: 4 A/250 VAC

U_i

I_{the}

Corrente de curto- círcuito condicional

1.000 A

Categoría de utilización

AC-15: 24 V-10 A / 120 V-6 A / 400 V-4 A

DC-13: 24 V-6 A / 125 V-0,55 A / 250 V-0,4 A

Carga eléctrica mínima: 5 V/10 mA

Si-Bus: 4 A/250 VAC;

sinalizador L 115V e L 230V: 4 A/250 VAC

Proteção contra

curto-círcuito fusível 10 A gG/gL

Durabilidade mecânica > 50.000 de operações

Comprimento máximo

do cabo 2 x 100 m

Suporte do cabo de aço requerido a cada 3 m

Características reconhecimento de puxão e ruptura do cabo

Temperatura ambiente -40 °C ... +70 °C;

Si-Bus: com Si-Bus -40 °C ... +70 °C,

sem Si-Bus -40 °C ... +70 °C;

sinalizador L: -40 °C ... +70 °C;

sinalizador L 115V e L 230V: -20 °C ... +50 °C

Grau de contaminação

por sujeira 3

Sinalizador opcionalmente

Dispositivo de

compensação

de pressão

opcionalmente

Forças de actuação alavanca de acionamento aprox. 30 N/1.500 N*

alavanca de reset aprox. 40 N/550 N*

Designação UK CA

* força de acionamento máxima permitida

** para prensa-cabos apenas

Herstellungsdatum

3J5 →

KW 35 / 2024

Production date

CW 35 / 2024

Date de fabrication

semaine 35 / 2024

Data di produzione

settimana 35 / 2024

Data de fabricação

semana 35 / 2024

J	2024	K	2025	L	2026
M	2027	N	2028	O	2029

.steute

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG EU DECLARATION OF CONFORMITY

gemäß der EG-Maschinenrichtlinie 2006 / 42 / EG
according to EC Machinery Directive 2006 / 42 / EC

Art und Bezeichnung der Betriebsmittel / Type and designation of equipment:

ZS 92 S KST Extreme

Beschreibung des Betriebsmittels / Description of the component:

Seilzug-Notschalter /
emergency pull-wire switch

Hiermit erklären wir, dass das oben aufgeführte elektrische Betriebsmittel aufgrund der Konzipierung und Bauart der oben genannten Richtlinie entspricht. /

We hereby declare that the above mentioned electrical equipment conforms to the named directive.

Relevante EG-Richtlinie / Relevant EC directive	Angewandte harmonisierte Normen / Applied harmonised standards	Anmerkungen / Comments
2006/42/EG Maschinenrichtlinie / 2006/42/EC Machinery Directive	EN 60947-5-1:2017, EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017 EN 620:2002 + A1:2010	

Weitere angewandte EU-Richtlinien / Additionally applied EU directives	Harmonisierte Normen / Harmonised standards
2014/30/EU EMV-Richtlinie / 2014/30/EU EMC Directive	nicht anwendbar nach EN IEC 60947-1:2021 / not applicable to EN IEC 60947-1:2021
2014/35/EU Niederspannungsrichtlinie / 2014/35/EU Low Voltage Directive	EN 60947-5-1:2017, EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017
2011/65/EU RoHS-Richtlinie / 2011/65/EU RoHS Directive	EN IEC 63000:2018

Verantwortlich technische Dokumentation / Responsible for technical documentation:

James Zhang (Geschäftsführer)
James Zhang (Managing Director)

Shanghai, 18. Januar 2024 / 18 January, 2024

Ort und Datum der Ausstellung / Place and date of issue

steute Electrical Components (Shanghai) Co., Ltd.
1F, Building 11, No. 999 JiangYue Road, Minhang District, 201114 Shanghai, China

Rechtsverbindliche Unterschrift;

James Zhang (Geschäftsführer) /

Legally binding signature,

James Zhang (Managing Director)

.steute

UK-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG UK DECLARATION OF CONFORMITY

gemäß der Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008
according to Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008

**Art und Bezeichnung der Betriebsmittel /
Type and designation of equipment:**

ZS 92 S KST Extreme

**Beschreibung des Betriebsmittels /
Description of the component:**

Seilzug-Notschalter /
emergency pull-wire switch

Hiermit erklären wir, dass das oben aufgeführte elektrische Betriebsmittel aufgrund der Konzipierung und Bauart der oben genannten Richtlinie entspricht. /

We hereby declare that the above mentioned electrical equipment conforms to the named directive.

Relevante UK-Richtlinie / Relevant UK directive	Angewandte harmonisierte Normen / Applied designated standards	Anmerkungen / Comments
Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008	EN 60947-5-1:2017, EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017 EN 620:2002 + A1:2010	

Weitere angewandte UK-Richtlinien / Additionally applied UK directives	Harmonisierte Normen / Designated standards
Electromagnetic Compatibility Regulations 2016	nicht anwendbar nach EN IEC 60947-1:2021 / not applicable to EN IEC 60947-1:2021
Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016	EN 60947-5-1:2017, EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012	EN IEC 63000:2018

**Verantwortlich technische Dokumentation /
Responsible for technical documentation:**

James Zhang (Geschäftsführer)
James Zhang (Managing Director)

Shanghai, 18. Januar 2024 / 18 January, 2024

Ort und Datum der Ausstellung / Place and date of issue

1F, Building 11, No. 999 JiangYue Road, Minhang District, 201114 Shanghai, China

Rechtsverbindliche Unterschrift;

James Zhang (Geschäftsführer) /

Legally binding signature,

James Zhang (Managing Director)



Zusatzinformation zu Montage- und Anschlussanleitungen

Additional information on mounting and wiring instructions

Information complémentaire aux instructions de montage et de câblage

Ulteriori informazioni sulle istruzioni di collegamento e montaggio

Informação adicional para as instruções de montagem

[bg] При поискване Вие ще получите тази асамблея, а също и връзката ръчно майчиния си език.

[cs] Na požadání obdržíte tento návod na montáž a připojení také v jazyce vaší země.

[da] På anmodning kan De også rekvirere denne montage- og tilslutningsvejledning på deres eget sprog.

[de] Auf Anfrage erhalten Sie diese Montage- und Anschlussanleitung auch in Ihrer Landessprache.

[el] Εφόσον το ζητήσετε λαμβάνετε αυτές τις οδηγίες τοποθέτησης και σύνδεσης και στην γλώσσα της χώρας σας.

[en] This mounting and wiring instruction is also available in your national language on request.

[es] Estas instrucciones de montaje y conexión se pueden solicitar en su idioma.

[et] Soovi korral on see installimis- ja ühendusjuhend saadaaval ka teie riigikeelles.

[fi] Pyydettäessä asennus- ja kytkeentäohjeet on saatavana myös sinun omalla äidinkielellä.

[fr] Ces instructions de montage et de câblage sont disponibles sur demande, dans votre langue nationale.

[ga] Arna iarrайдh sin gheobhaidh tú na treoracha tionóil agus na treorach seo i do theanga fén.

[hr] Na zahtjev čete dobiti ova uputstva za montažu i priključenje i na svom jeziku.

[hu] Egyeztetés után, kérésére, ezt a szerelési- és csatlakoztatási leírást, biztosítjuk az ön anyanyelvén is.

[it] Questa istruzione di collegamento e montaggio è inoltre disponibile nella vostra lingua su richiesta.

[lt] Jei jums reikėtų šios įdiegimo ir pajungimo instrukcijos valstybine kalba, teiraukite pardavėjo.

[lv] Šo montāžas un pieslēgšanas instrukciju pēc pieprasījuma varat saņemt arī savas valsts valodā.

[mt] Dan il-manwal dwar il-montaġġ u konnessjonijiet huwa disponibbli wkoll fil-lingwa tiegħek.

[nl] Op aanvraag kunt u deze montage- en installatiehandleiding ook in uw taal verkrijgen.

[pl] Niniejsza instrukcja montażu i podłączenia jest dostępna na życzenie w języku polskim.

[pt] Instruções de ligação e montagem podem ser disponibilizadas em outros idiomas também - consulte-nos.

[ro] La cererea dumneavoastră, să trimitem instrucțiunile de folosire și instrucțiunile de montaj și în limba română.

[sk] Na vyžiadanie obdržíte tento návod na montáž a pripojenie takisto v jazyku vašej krajiny.

[sl] Na zahtevo boste dobili ta navodila za montažo in priklop tudi v vašem domačem jeziku.

[sv] Den här monterings- och elinstallation instruktionen finns även tillgänglig på ditt nationella språk efter förfrågan.

Importer for United Kingdom

forTop Automation & Energy Control UK Ltd
Malvern Hills Science Park
Geraldine Road
WR14 3SZ Malvern, Worcestershire
United Kingdom
www.4top.co.uk